




Kit de refacciones para mantenimiento preventivo. / *Kit of parts for preventive maintenance.*




**Kit de Refacciones para Mantenimiento Preventivo / Kit of Parts for Preventive Maintenance**




Rf-546 Tapón para Llave de Retención Stop Valve Cap  
 Rf-042-C Tuerca Superior Llave de Retención Stop Valve Upper Nut  
 Rf-041-C Tornillo Elevador Llave de Retención Stop Valve Elevator Screw  
 Rf-040 Guía Delrin Émbolo Delrin Piston Guide  
 Rf-637 Empaque para Llave de Retención Stop Valve Gasket  
 Rh-337 O'ring 2-114  
 Rf-250 Émbolo para Llave de Retención Stop Valve Piston  
 Rf-234 Resorte Émbolo Llave de Retención Stop Valve Piston Spring  
 Rf-256 Inserto de Émbolo Seat Stop and Piston Insert  
 Rf-038-C Cuerpo Llave de Retención 1" 1" Stop Valve Body  
**Sf-008-C Llave de Retención Armada 1" 1" Assembly Stop Valve**




Rf-015 Tornillo Cabeza Redonda 8-32 UNC 2A 8-32 UNC 2A Round Head Screw  
 Rf-927 Rondana Bushing Regulable Adjustable Bushing Washer  
 Rf-923 Perno Regulador Bolt Regulator  
 Rf-052 Llantita S-14 Vulcanizada Vulcanized Tire S-14  
 Rf-699 Émbolo Macho 0,5 lpf Male Plunger 0,13 gpf  
 Rf-234 Resorte Émbolo Llave de Retención Stop Valve Piston Spring  
 Sf-599 Perno Telescópico 0,5 lpf Telescopic Bolt 0,13 gpf  
 Rf-005 Rondana Hule Émbolo Hembra Female Piston Rubber Washer  
 Rf-233 Émbolo Hembra Plunger Female  
**Sf-744 Émbolo Auto Limpieza 0,5 LPF Self-Cleaning Piston 0,13 GPF**




Rf-015  
 Rf-016  
 Rf-075  
 Rf-052  
 Rf-005  
**Sf-054 Kit Refacción Émbolo Spare Piston Kit**




Rf-637  
 Rh-337  
 Rf-234  
 Rf-256  
 Rf-035  
**Sf-055 Kit Ref. Llave de Retención Stop Valve Kit**




Rf-080  
 Rf-081  
 Rf-757  
**Sf-077 Kit Tuerca Spud 19 mm Spud Nut Kit 3/4"**




Rf-757  
 Rf-081  
 Rf-044  
**Sf-057 Kit Rondanas Spud de 19 mm Spud Kit 19mm Washers**




Rf-674 Empaque Estopero Fluxómetro Fluxometer Stuffing Box Packing  
 Rf-523 Perno Botón Fluxómetro Electrónico Electronic Flushometer Bolt Button  
 Rf-672 Botón Fluxómetro Electrónico Electronic Flushometer Button  
 Rf-671 Tuerca para Botón Fluxómetro Electrónico Nut Button Electronic Flushometer  
 Rf-675 Estopero para Botón Fluxómetro Button Flushometer Stuffing Box  
 Rf-673 Resorte para Botón Fluxómetro Electrónico Spring Button Electronic Flushometer  
 Rf-120 O'ring 2-006  
 Rh-217 O'ring 2-118  
**Sf-586 Botón Accionador Mecánico Mechanical Actuator Button**



Rf-016  
**Sf-781 Cúpula Ciega Fluxómetro Dome Blind Flushometer**




Rf-497  
 Rr-023  
 Rf-338  
 Rf-336  
 Sf-157  
**Sf-177 Cople Interno c/Perno Armado Internal Coupling w/ Bolt Assembly**



Rf-338  
 Rf-341  
 Rr-023  
 Rh-002  
 Rf-494  
 Rf-344  
 Rv-089  
 Rf-120  
**Sf-760 Kit de Empaques p/ Carcasa Packaging Kit f/ Housing**



Rf-041-C Tornillo Elevador Llave de Retención Stop Valve Elevator Screw  
 Rf-040 Guía Delrin Émbolo Delrin Piston Guide  
 Rf-637 Empaque para Llave de Retención Stop Valve Gasket  
 Rf-250 Émbolo para Llave de Retención Stop Valve Piston  
 Rh-337 O'ring 2-114  
 Rf-234 Resorte Émbolo Llave de Retención Stop Valve Piston Spring  
 Rf-256 Inserto de Émbolo Seat Stop and Piston Insert  
**Sf-015-C Mec. Cierre Llave de Retención Automatic Closing Mechanism**

**Kit de Refacciones para Mantenimiento Preventivo  
/ Kit of Parts for Preventive Maintenance****Sf-805****Dispositivo Electrónico Fluxómetro Baterías  
Electronic Device Flushometer Batteries**