


Kit de refacciones para mantenimiento preventivo. / Kit of parts for preventive maintenance.



**Kit de Refacciones para Mantenimiento Preventivo
/ Kit of Parts for Preventive Maintenance**

Rf-546 Tapón para Llave de Retención Stop Valve Cap
Rf-042-C Tuerca Superior Llave de Retención Stop Valve Upper Nut
Rf-041-C Tornillo Elevador Llave de Retención Stop Valve Elevator Screw
Rf-040 Guía Delrin Émbolo Delrin Piston Guide
Rf-637 Empaque para Llave de Retención Stop Valve Gasket
Rh-337 O'ring 2-114
Rf-250 Émbolo para Llave de Retención Stop Valve Piston
Rf-234 Resorte Émbolo Llave de Retención Stop Valve Piston Spring
Rf-256 Inserto de Émbolo Seat Stop and Piston Insert
Rf-038-C Cuello Llave de Retención 1" 1" Stop Valve Body

Sf-008-C
Llave de Retención Armada 1" 1" Assembly Stop Valve

Rf-015 Tornillo Cabeza Redonda 8-32 UNC 2A 8-32 UNC 2A Round Head Screw
Rf-926 Rondana Bushing Regulable Adjustable Bushing Washer
Rf-923 Perno Regulador Bolt Regulator
Rf-052 Llantita S-14 Vulcanizada Llantita S-14 Vulcanized
Rf-789 Émbolo Macho 1,0 LPF 0,26 gpf Male Delring Plunger
Rf-234 Resorte Émbolo Llave de Retención Stop Valve Piston Spring
Sf-779 Perno Telescopico Telescopic bolt
Rf-005 Rondana Hule Émbolo Hembra Female Piston Rubber Washer
Rf-233 Émbolo Hembra 3 LPF 1,58 GPF Female Piston

Sf-743
Émbolo Auto Limpieza 1 LPF Self-Cleaning Pistón 0,26 GPF

Rf-015
Rf-016
Rf-075
Rf-052
Rf-005

Sf-054
Kit Refacción Émbolo Spare Piston Kit

Rf-637
Rh-337
Rf-234
Rf-256
Rf-035

Sf-055
Kit Ref. Llave de Retención Stop Valve Kit

Rf-080
Rf-081
Sf-757

Sf-077
Kit Tuerca Spud 19 mm Spud Nut Kit 3/4"

Rf-757
Rf-081
Rf-044

Sf-057
Kit Rondanas Spud de 19 mm Spud Kit 19mm Washers

Rf-674 Empaque Estopero Fluxómetro Fluxometer Stuffing Box Packing
Rf-523 Perno Botón Fluxómetro Electrónico Electronic Flushometer Bolt Button
Rf-672 Botón Fluxómetro Electrónico Electronic Flushometer Button
Rf-671 Tuerca para Botón Fluxómetro Electrónico Nut Button Electronic Flushometer
Rf-120 O'ring 2-006
Rh-217 O'ring 2-118
Rf-675 Estopero para Botón Fluxómetro Button Flushometer Stuffing Box
Rf-673 Resorte para Botón Fluxómetro Electrónico Spring Button Electronic Flushometer

Sf-586
Botón Accionador Mécanico Mechanical Actuator Button

Rf-016

Sf-781
Cúpula Ciega Fluxómetro Dome Blind Flushometer

Rf-497
Rr-023
Rf-338
Rf-336
Sf-157

Sf-177
Cople Interno c/Perno Armado Internal Coupling with Assembly Bolt


Rf-338
Rf-341
Rf-494
Rf-344
Rr-023
Rh-002
Rv-089
Rf-120

Sf-760
Kit de Empaques p/ Carcasa Gasikets Kit f/ Housing

Rf-041-C Tornillo Elevador Llave de Retención Stop Valve Elevator Screw
Rf-040 Guía Delrin Émbolo Delrin Piston Guide
Rf-637 Empaque para Llave de Retención Stop Valve Gasket
Rf-250 Émbolo para Llave de Retención Stop Valve Piston
Rh-337 O'ring 2-114
Rf-234 Resorte Émbolo Llave de Retención Stop Valve Piston Spring
Rf-256 Inserto de Émbolo Seat Stop and Piston Insert

Sf-015-C
Mec. Cierre Llave de Retención Automatic Closing Mechanism

**Kit de Refacciones para Mantenimiento Preventivo
/ Kit of Parts for Preventive Maintenance**



Sf-805

**Dispositivo Electrónico Fluxómetro Baterías
Electronic Device Flushometer Batteries**