


Kit de refacciones para mantenimiento preventivo. / Kit of parts for preventive maintenance.



Kit de Refacciones para Mantenimiento Preventivo / Kit of Parts for Preventive Maintenance

Rf-546 Tapón para Llave de Retención Stop Valve Cap
Rf-042-C Tuerca Superior Llave de Retención Stop Valve Upper Nut
Rf-041-C Tornillo Elevador Llave de Retención Stop Valve Elevator Screw
Rf-040 Guía Delrin Émbolo Delrin Piston Guide
Rf-637 Empaque para Llave de Retención Stop Valve Gasket
Rh-337 O'ring 2-114
Rf-250 Émbolo para Llave de Retención Stop Valve Piston
Rf-234 Resorte Émbolo Llave de Retención Stop Valve Piston Spring
Rf-256 Inserto de Émbolo Seat Stop and Piston Insert
Rf-038 -C Cuerpo Llave de Retención 1" 1" Stop Valve Body
Sf-008-C Llave de Retención Armada 1" 1" Assembly Stop Valve

Rf-015 Tornillo Cabeza Redonda 8-32 x 1/2" 8-32 1/2" Round Head Screw
Rf-1005 Rondana Bushing Bushing Washer
Rf-873 Perno Regulador Bolt Regulator
Rf-052 Llantita S-14 Vulcanizada Vulcanized Tire S-14
Rf-1006 Émbolo Macho 3.5 lpf 0.92 gpf Male Piston
Rf-234 Resorte Émbolo Llave de Retención Stop Valve Piston Spring
Sf-102 Perno Telescópico Telescopic Bolt
Rf-005 Rondana Hule Émbolo Hembra Female Piston Rubber Washer
Rf-232 Émbolo Hembra 3,5 LPF 0,92 GPF Female Piston
Sf-804 Émbolo Auto Limpieza 3.5 LPF Self-Cleaning Piston 0,92 GPF

Rf-015
Rf-016
Rf-075
Rf-052
Rf-005
Sf-054 Kit Refacción Émbolo Spare Piston Kit

Rf-062-C
Rf-060
Rf-941
Sf-070 Kit Tuerca Spud 38 mm c/Rondanas 1 1/2" Setting Kit Washers and Nut Spud

Rf-637
Rh-337
Rf-234
Rf-256
Rf-035
Sf-055 Kit Ref. Llave de Retención Stop Valve Kit

Rf-109 Tuerca Cople Fluxómetro 6 l 1,58 gpf Coupling Nut
Rf-120 O'ring 2-006
Rf-230 Cpo. Estopero c/Cuerda Flux. Stopper Body
Rf-025 Empaque Cónico p/Estopero Stopper Gasket Conic
Rf-024 Rondana de Hule para Manija Flux. Rubber Washer Handle Flush.
Rf-032-C Tca Unión Cople Cpo Principal Coupling Union Nut
Rf-292 Manija Recta para Fluxómetro Straight Lever
Sf-012 Perno Asiento Estopero B-8A c/O'ring Stuffing Box Seat Bolt B-8A with O'ring
Rf-030 Resorte Estopero Stopper Spring
Sf-106 Manija Armada para Fluxómetro Handle Assembly Flushometer

Rf-941
Rf-060
Rf-060
Rf-941
Sf-059 Kit de Rondanas 38 mm 1 1/2" Setting Kit Washers

Rf-120
Sf-012
Rf-030
Rf-230
Rf-025
Rf-024
Sf-110 Estopero Arm. c/ Cuerda Assembly Stopper

Rf-016
Sf-781 Cúpula Ciega Fluxómetro Dome Blind Flushometer

Rf-024
Rf-025
Rf-030
Rf-120
Sf-056 Kit Refacción Manija y Pedal Spare Handle and Pedal Kit

Rf-041-C Tornillo Elevador Llave de Retención Stop Valve Elevator Screw Rf-040
Rf-040 Guía Delrin Émbolo Delrin Piston Guide
Rf-637 Empaque para Llave de Retención Stop Valve Gasket
Rh-337 O'ring 2-114
Rf-250 Émbolo para Llave de Retención Stop Valve Piston
Rf-234 Resorte Émbolo Llave de Retención Stop Valve Piston Spring
Rf-256 Inserto de Émbolo Seat Stop and Piston Insert
Sf-015-C Mec. Cierre Llave de Retención Automatic Closing Mechanism