

**NÚMERO DE CÓDIGO**

20001302

**DESCRIPCIÓN**

ST-2009 Sanitario y ROYAL 111 SMOOTH Fluxómetro.

**COMPONENTES**

- Fluxómetro: Code 3910059
- Sanitario: Code 2102009

**DETALLES**

- Volumen de Descarga: 1.28 gpf (4.8 Lpf)
- Dimensiones Nominales: 26 ¾" x 14" x 15" (679 x 356 x 381mm)

**CARACTERÍSTICAS DE FLUXÓMETRO**

- Diafragma de Hule Sintético PERMEX® con Sobrepasso Fijo de Filtrado Doble
- Manija abierta no sostenida, Sobrepasso de medición fija y ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua
- Acoplamiento y Chapetón de Acoplamiento para Acoplamiento Superior de 1-1/2"
- Adaptador de soldadura blanda con Tubo de Cubierta y Chapetón Fundido para Muro
- Rompe-Vacío de Alta Contrapresión con Conexión de Descarga
- Válvula Angular Bak-Chek® de 1" I.P.S. para Desarmador con Tapa de Válvula Antivandalismo de Libre Giro
- Asiento de Válvula y Rompe-Vacío moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas
- Unidad Optima SMOOTH™
- LED Destellante de "Usuario a la Vista"
- Sensor con Ajuste de Rango Automático
- Manija de Descarga de Sobrepasso Manual Mecánico
- Manija abierta no sostenida Oscilante Metálica, Apta para Discapacitados

**CARACTERÍSTICAS DE MUEBLE DE BAÑO**

- Cerámica Blanca
- Tasa alargada
- Montado al piso, salida al piso
- La descarga con acción de sifón logra puntuaciones de 1000g Map cuando se usa con cualquier Fluxómetro Sloan
- Área de huella de agua: 26 cm x 24 cm (10 ⅞" x 9 ⅜")
- Entrada de Acoplamiento Superior de 1½" I.P.S.
- Vía de trampa de 2⅞" totalmente esmaltada
- Pernos y tapas de sanitario incluidos
- Asiento de inodoro no incluido


**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**


(BREEAM Water Credit, Green Globes Water Credit, LEED V4 Water Efficiency Credit, Satisface los Créditos de LEED, Listado por WaterSense)

**DESCARGAS**

- [SS/ST/SU/WETS/WEUS Fixtures Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

**NOTAS**

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Static load tested according to the procedure outlined in Section 6.7 of ASME A112.19.2. Not recommended for bariatric use.

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • [sloan.com](http://sloan.com)

**PREPARACIÓN**

